

BELLWOOD DVD-301A

-instrukcja prawidłowego wykonanie aktualizacja oprogramowania

Uwagi wstępne

Przed przystąpieniem do aktualizacji należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:

- do aktualizacji wykorzystujemy tylko oficjalne oprogramowanie.
- nie stosujemy oprogramowania, które zostało przerobione lub zmodyfikowane.
- oficjalne oprogramowanie musi być dedykowane do konkretnego modelu odtwarzacza (w tym przypadku do BELLWOOD DVD-301A).
- nie wgrujemy oprogramowania od innego modelu (np..BELLWOOD DVD-301) lub innego producenta (np. WIWA.)
- do aktualizacji używamy nowej i czystej płyty CD-R.
- płytę z oprogramowaniem nagrywamy w standardzie jednoseryjnym.

Nie zastosowanie się do powyższych zasad grozi utratą gwarancji.

Uszkodzenie sprzętu spowodowane złym wykonaniem aktualizacji nie jest objęte gwarancją i Użytkownik w tym przypadku ponosi całkowity koszt naprawy (50,-zł naprawa + 40,-zł koszty transportu).

Instrukcja prawidłowego wykonania aktualizacji

1. Plik z oprogramowaniem "BELLWOOD 301A v.xxxx.rar" pobieramy tylko z oficjalnej strony www.bellwood.pl
* xxxx oznacza aktualny numer programowania
2. Plik jest spakowany programem Winrar, należy go rozpakować.
3. Powstały katalog o nazwie "BELLWOOD 301A v.xxxx" należy nagrać na płytę CD-R

Ważne !

Rozpakowany plik należy nagrać na czystą płytę CD-R, możliwie z najmniejszą dopuszczalną przez nagrywarke predkością, wykorzystując opcję "płyta jednosesyjna". Płytkę CD-R musi być czysta i nie zarysowana.

4. Następnie trzeba włożyć nagrany dysk do napędu odtwarzacza BELLWOOD.
5. Po wyświetleniu na ekranie TV katalogu "BELLWOOD 301A v.xxxx", należy za pomocą „kursorów” znajdujących się na pilocie, podświetlić powyższy katalog i wcisnąć przycisk "ENTER".
6. Teraz powinien ukazać się Nam podkatalog "UPGRADE", który należy podświetlić za pomocą „kursorów” znajdujących się na pilocie i w tym momencie automatycznie rozpocznie się proces aktualizacji (w lewym górnym rogu ekranu TV powinny się ukazać następujące komunikaty "FLASH READING - ERASE / WRITE"

Ważne!

Aktualizacja może potrwać od 1 - 5 minut. W tym czasie trzeba cierpliwie poczekać i nie wykonywać żadnych operacji za pomocą pilota lub przycisków znajdujących się na odtwarzaczu.

8. Za koniec procesu aktualizacji uważa się ukazania się napisu **DONE** na ekranie TV i wysunięcia się tacki odtwarzacza.

Uwaga ! W odtwarzaczach z starszym oprogramowaniem niż V135 będzie za koniec procesu uważamy moment zapalenia **czerwonej diody na odtwarzaczu**.

Ważne!

Wyłączenie sprzętu przed ukończeniem aktualizacji grozi uszkodzeniem odtwarzacza (uszkodzenie tego typu nie jest objęte gwarancją).

9. Przy pierwszej próbie włączenia odtwarzacza po procesie aktualizacji, następuje wykasowanie starego oprogramowania z pamięci (może to spowodować zmianę koloru wyświetlanego menu ekranu lub całkowite wyłączenie sygnału wizji - w takim przypadku należy za pomocą wyłącznika sieciowego znajdującego się na panelu frontowym wyłączyć i włączyć sprzęt "twardy reset" po tej operacji wszystko powinno wrócić do normy).

Uwaga !

Nie zastosowanie się do powyższych punktów prawidłowego wykonania aktualizacji oprogramowania grozi uszkodzeniem odtwarzacza. W tym przypadku koszty naprawy tego typu usterki w całości (naprawa + transport w obie strony) ponosi właściciel sprzętu.

Istnieje możliwość zaprogramowania sprzętu w serwisie BELLWOOD w Warszawie. Usługa ta w okresie gwarancji jest bezpłatna. Koszty transportu sprzętu do serwisu i z serwisu w przypadku aktualizacji ponosi usługobiorca. Jest to najpewniejszy i najbezpieczniejszy sposób aktualizacji.